



FA1–hlavní jistič, hodnota dle provedení, charakteristika C
FA2–jistič ovládacího obvodu 1P/6A/B
FA3–jistič napájení řídicího modulu 1P/6A/B
FA4–jistič osvětlení 1P/1A/B
FA5–chránič zásuvky 1P/16A/B, 30mA
ET–podružný elektroměr, MODBUS protokol
SP–přepětová ochrana s monitorem stavu
K–vypínač,
KM1:KM3 –stykač
PK1–pomocný kontakt hlavního jističe
KM1.1:KM3.1–pomocné kontakty stykačů, spínacích prvků
FU1:FU10–pojistkové odpojovače
SPH–záložní spínací astronomické hodiny
DK–dveřní kontakt
SV–osvětlení
ZAS–zásuvka 16A
S1:S3–volby režimu spínání jednotlivých větví
S4–volby režimu manuálního spínání

Převzato z výkresu typizovaného provedení RVO ARVO